

**PRENDE
TU CARBÓN
RÁPIDO Y SENCILLO**



FOGO

QUEREMOS QUE *Disfrutes* + **MÁS**

¡Evita el estrés de no prender rápido tu carbón!
NO utilices aceite u otros productos químicos.





FOGO Y SUS *Características*

- Producto Sustentable
- Cualquiera puede usarlo y prender su carbón.
- Sin riesgo de explosión.
- Sin impregnar sabor a tus alimentos.

Contamos
con el
título para
su uso
exclusivo.



EN ACCIÓN

Instrucciones

1. Colocar el carbón en el asador y crear una pirámide con él.
2. Colocar FOGO en medio con espacio para no sofocarlo.
3. Enciende y ¡listo!
¡A DISFRUTAR!





Ficha Técnica Iniciadores de fuego FOGOMX® MINI 2 PIEZAS



DESCRIPCIÓN

FOGOMX es un iniciador de fuego para facilitar a todos el prender nuestro carbón ya sea en parrillas, fogatas o chimeneas.

VENTAJAS

- Es un producto amigable con el medio ambiente **LIBRE DE QUÍMICOS TÓXICOS**
- Cualquier persona puede usarlo y prender su carbón.
- No existe peligro de explosión alguno.
- No da sabor ni olor a alimentos siendo la forma más adecuada para prenderlo.

INSTRUCCIONES

- 1.- Colocar FOGOMX y cubrirlo con carbón o leña, dejando espacio para no sofocar el fuego.
- 2.- Encender la mecha.
- 3.- Disfrutar de tu familia o amigos mientras su carbón prende braza.

PRECAUCIONES


- Mantener alejado de fuentes de calor o flamas directas si este no se utilizará.
- No se deje al alcance de niños.
- Usar siempre en áreas ventiladas.
- En caso necesario apagar con agua o sofocando, no aplastándolo.

PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco y seco, evitando contacto directo con rayos del Sol.



7 500462 761929



1 750046 276192 6



Ficha Técnica Iniciadores de fuego FOGOMX® MINI 4 PIEZAS



DESCRIPCIÓN

FOGOMX es un iniciador de fuego para facilitar a todos el prender nuestro carbón ya sea en parrillas, fogatas o chimeneas.

VENTAJAS

- Es un producto amigable con el medio ambiente **LIBRE DE QUÍMICOS TÓXICOS**
- Cualquier persona puede usarlo y prender su carbón.
- No existe peligro de explosión alguno.
- No da sabor ni olor a alimentos siendo la forma más adecuada para prenderlo.

INSTRUCCIONES

- 1.- Colocar FOGOMX y cubrirlo con carbón o leña, dejando espacio para no sofocar el fuego.
- 2.- Encender la mecha.
- 3.- Disfrutar de tu familia o amigos mientras su carbón prende braza.

PRECAUCIONES

- Mantener alejado de fuentes de calor o flamas directas si este no se utilizará.
- No se deje al alcance de niños.
- Usar siempre en áreas ventiladas.
- En caso necesario apagar con agua o sofocando, no aplastándolo.

PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco y seco, evitando contacto directo con rayos del Sol.

FOGOMX® presentación MINI 4 pzas	
Contenido	4 piezas / bolsa
Empaque:	Bolsa Stand Up
Color:	Beige / Café
Textura:	Áspera
Duración de Flama:	20 min / pieza (Total 80 min)
Peso:	96 g / 3.3oz.

Medidas de caja:	20cm x 20cm x 30cm 7.8" x 7.8" x 11.8"
Paquetes/caja:	24 paquetes
Peso de Caja:	2.3 kg
Medidas PALET	1m x 1.2m x 1.9m 39.3" x 47.2" x 74.8"
PALET	Solicitadas a MAX 162 cajas/PALET



7 500462 761912



1 750046 276191 9



 FOGO_{MX}

MODO DE USO



1. ACOMODA
EL CARBON



2. COLOCA
FOGOMX



3. ENCIENDE



¿QUÉ TIEMPO DURA PRENDIDO?

20-25 min

cada pieza mini fogo

Ideál para prender
cualquier carbón
o fogata.

